

GUIDE IR510-P

Kurzanleitung



On/Off/Standby

Drücken Sie die Starttaste 3 Sekunden lang um die GUIDE Wärmebildoptik einzuschalten. Die Betriebsleuchte blinkt auf wenn das Gerät eingeschaltet wurde. Eine kurze Betätigung der **On Taste**, ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der **Standby-Funktion**. Wird 5 Minuten keine Taste gedrückt, schaltet sich das Gerät in den Standby-Modus. Durch einen beliebigen Tastendruck wird dieses verhindert. Wird 25 Minuten keine Taste gedrückt schaltet sich das Gerät aus.

Helligkeit



Drücken Sie die Helligkeitstaste und wählen Sie aus **5 Helligkeitsstufen** aus. Wenn die Wärmebildoptik ausgeschaltet ist, wird durch Drücken der Helligkeitstaste die Lampe aktiviert.

Farbmodus



Drücken Sie die Farbmodustaste um zwischen **BlackHot**, **WhiteHot** und **RedHot** auszuwählen.

RedHot Empfindlichkeitsmodi (Strk 1 – Strk 3) die wärmsten Quellen werden rot dargestellt.

Hot-Spot Tracking: Durch Betätigen der Farbmodustaste (ca. 3 sec.) aktivieren Sie das Hot-Spot Tracking (die wärmste Quelle wird mit einem Cursor angezeigt).

Zoom



Drücken Sie die **Zoom Taste** um den **2x** und **4x Zoom** (nur 384x288 Pixel Version) zu aktivieren.



Durch Drücken der **Zoom Taste** (ca. 3 sec) wird das Betrachterbild intern gespeichert und eingefroren, durch nochmaliges Betätigen wird es wieder freigegeben.

Bildspeicherfunktion

Die Bilddaten können durch Anschluß der Optik **via USB Kabel** oder **per Wi-Fi** auf einen PC übertragen und gelöscht werden. Die Optik wird im Normalfall sofort vom Rechner erkannt.

Angaben ohne Gewähr

GUIDE IR510-P

Kurzanleitung



Ladevorgang

Laden Sie die GUIDE Wärmebildoptik vor Erstbenutzung mind. 5 Stunden, bis die **Status-LED grün** leuchtet. Öffnen Sie die Steckerabdeckung und stecken Sie das beigelegte Micro-USB Kabel in den USB-Anschluss. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem USB-Anschluss oder an das mitgelieferte Netzteil mit USB-Ausgang. Während des Ladevorgangs leuchtet die **Status-LED rot**, wenn der Akku vollständig geladen ist grün.

Batteriestatusanzeige



Wenn die GUIDE Wärmebildoptik eingeschaltet ist, wird eines der **Batteriestatussymbole** angezeigt.

Videoausgang über Kabel

Neben dem Micro-USB-Anschluss befindet sich ein Anschluss für den Videoausgang. Mit einem Kabel (*Zubehör*) kann das Videobild an einen Monitor übertragen werden. Durch gleichzeitiges Betätigen der Zoom- und Farbmodustaste wird die Videoausgabefunktion aktiviert, es erscheint das (Vid) Symbol im Display. Halten Sie die Farbmodustaste gedrückt, um die Videoausgabefunktion ein- oder auszuschalten (*nur C Version*). Nun können Bilder auf ein externes Speichermedium übertragen werden.

Wi-Fi Bildübertragung [nur P-Version]:

Aktivieren Sie die **WLAN Funktion** Ihres Smartphones.

Wählen Sie das Netzwerk: „flashairxxxxxxxx“ aus. Geben Sie das Passwort: **12345678** ein.

Öffnen Sie den Browser und rufen Sie die Seite **www.flashair.com** auf.

IOS: getestet mit Safari Browser

Android: getestet mit Firefox- (*erst im Netzwerk anmelden*), Chrome- und Dolphin Browser

Dioptrienverstellung

Um die Bildschärfe zu optimieren justieren Sie die Dioptrienverstellung mittels des Drehknopfes an der Außenseite des Gehäuses.

Angaben ohne Gewähr