

WARNUNG:

Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In Gegenwart von Kindern und behinderten Personen ist darauf besonders zu achten.

Halten Sie es fern von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (niemals in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Wenn das Gerät, feucht oder nass ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Legen Sie es nicht in Wasser.

Schalten Sie das Gerät beim Reinigen oder Wegräumen aus und ziehen Sie immer den Stecker aus der

Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel), wenn das Gerät nicht benutzt wird, und entfernen Sie das angebrachte Zubehör.

Betreiben Sie die Maschine nicht ohne Aufsicht. Wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen, schalten Sie die Maschine immer aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie den Stecker selbst, nicht das Kabel).

Um Kinder vor Gefahren durch Elektrogeräte zu schützen, achten Sie darauf, dass das Kabel tief hängt und Kinder keinen Zugang zum Gerät haben.

Überprüfen Sie das Gerät und das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an einen autorisierten Techniker. Um Gefährdungen zu vermeiden, lassen Sie ein defektes Kabel immer nur vom Hersteller, oder einer qualifizierten Person und durch ein Kabel des gleichen Typs ersetzen.

Beachten Sie unbedingt die folgenden „Speziellen Sicherheitshinweise für dieses Gerät“.

2. BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIESES GERÄT

UM ÜBERHITZUNG ZU VERMEIDEN, DIE HEIZUNG NICHT ABDECKEN!!!

Schließen Sie den Heizlüfter nur an eine einphasige Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung an.

Verlassen Sie Ihr Haus nicht, während das Gerät in Betrieb ist: Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf OFF (0) und der Thermostat auf Minimum stehen. Trennen Sie das Gerät immer vom Netz.

Halten Sie brennbares Material wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung, Gardinen usw. mindestens 50 cm vom Heizlüfter entfernt.

Bei Wandmontage nicht an brennbaren Materialien wie Holz-, Kunststoff- oder Kunststoffoberflächen befestigen. Hängen Sie nichts an oder vor den Heizlüfter.

Halten Sie den Luftein- und Auslass frei von Gegenständen: mindestens 1 m vor und 50 cm hinter dem Heizgerät.

Installieren Sie das Heizgerät nicht direkt unter einer Steckdose.

Lassen Sie keine Tiere oder Kinder den Heizlüfter berühren oder damit spielen. Passt auf!

Der Luftauslass wird während des Betriebs heiß (über 80 °C).

Verwenden Sie den Heizlüfter nicht in Räumen mit explosivem Gas oder während der Verwendung von brennbaren Lösungsmitteln, Lacken oder Klebstoffen.

Halten Sie den Heizlüfter sauber. Lassen Sie keine Gegenstände in Lüftungs- oder Abluftöffnungen eindringen, da dies zu Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Heizgerät führen kann.

Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter die Steckdose.

WARNUNGEN

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Duschen, Badewannen, Waschbecken, Schwimmbecken usw.

Verwenden Sie das Heizgerät immer in aufrechter Position.

Verwenden Sie die Heizung nicht zum Trocknen Ihrer Wäsche. Blockieren Sie niemals die Ansaug- und Auslassgitter (Überhitzungsgefahr).

Das Heizgerät muss mindestens 50 cm von Möbeln oder anderen Gegenständen entfernt aufgestellt werden.

Wenn das Gerät in der tragbaren Version verwendet wird, stellen Sie es nicht gegen Wände, Möbel, Vorhänge usw.

Das Gerät muss so installiert werden, dass Schalter und andere Bedienelemente von Personen, die die Badewanne oder die Dusche benutzen, nicht erreicht werden können.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit einer Fläche von weniger als 4 m².

3.BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

- P1. Thermostat
- P2. Kontrollampe
- P3. Handhaben
- P4. Schalter

4.GEBRAUCHSANWEISUNG

Einbau

Das Gerät erfordert keine Installation, es sollte ausschließlich als tragbares Gerät verwendet werden.

Betrieb

Drehen Sie den Thermostatknopf (rechts) im Uhrzeigersinn, bis er die gewünschte Einstellung erreicht.

Sommerservice (nur Lüftung): Drehen Sie den Knopf auf die Einstellung

H 501 Luftgebläse Heizgebläse

Heizen mit reduzierter Leistung: Drehknopf (rechts) auf Stufe I (1000W) drehen.

Heizen mit voller Leistung: drehen Sie den (rechts) auf Stufe II (2000W).

Ausschalten: Drehknopf (links) auf Position O drehen.

5.REGELUNG DES THERMOSTATS

Wenn der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, drehen Sie den Thermostatknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Abschalten des Gerätes und nicht darüber hinaus. Die so festgelegte Temperatur wird automatisch geregelt und vom Thermostat konstant gehalten.

Sicherheitssystem

Das Heizgerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die das Heizgerät im Falle einer versehentlichen Überhitzung (z. B. Verstopfung der Lufteinlass- und Auslassgitter, langsamer oder gar nicht drehender Motor) ausschaltet.

Zum Zurücksetzen den Stecker für einige Minuten vom Stromnetz trennen, die Ursache der Überhitzung beseitigen und das Gerät wieder einstecken.

Nach einer kurzen Abkühlphase ist das Gerät wieder einsatzbereit.

Wenn Sie immer noch den oben genannten Fehler bemerken, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät nur von autorisiertem Servicepersonal warten.

6. REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Das Gerät muss nur äußerlich regelmäßig gereinigt werden.

Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie das Heizgerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Heizgerät abgekühlt ist.

Wischen Sie das Gehäuse des Heizlüfters mit einem feuchten Tuch ab.

Verwenden Sie kein Wasser, Reinigungsmittel, Scheuermittel oder chemische Mittel (Alkohol, Benzin usw.), um das Gerät zu reinigen.

7. FEHLERBEHEBUNG

Das Gerät funktioniert nicht:

Prüfen Sie, ob das Netzanschlusskabel fest eingesteckt ist.
Überprüfen Sie die Positionen der Schalter.

8. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Heizlüfter

3 Funktionen: nur Lüfter, Heißluft 1000 W, Heißluft 2000 W

Thermostat, Kontrolllampe

Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz, Geräuschpegel: ≤ 65 dB

Leistungsaufnahme: 2000 W

Größe: 22 x 26,5 x 14 cm

Gewicht: 1,1 kg

Der Eingang im Aus-Modus beträgt 0,00 W.

Technische Änderungen vorbehalten.

Warnung

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Bereichen, um Brände oder Verletzungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht verwenden oder vor einer Überarbeitung. Dieses Gerät enthält keine vom Verbraucher reparierbaren Teile. Wenden Sie sich immer an einen qualifizierten autorisierten Service. Das Produkt steht unter gefährlicher Spannung.

9. Entsorgung von Elektro-Altgeräten

Nicht in den Hausmüll entsorgen. Bitte erfragen Sie Ihren nächsten gelegenen Wertstoffhof



MSA Musik Schnerr GmbH

Barbarastr. 5-7

D-92224 Amberg

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.musikgrosshandel.com/Kontakt/Anleitungen

Bedienungsanleitung Heizlüfter LQ-501



Inhalt

BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE und Warnungen
- 2 BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIESES GERÄT und Warnungen
- 3 BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE
- 4 GEBRAUCHSANLEITUNG
- 5 EINSTELLUNG DES THERMOSTATS
- 6 REINIGUNG UND WARTUNG
- 7 FEHLERBEHEBUNG
- 8 TECHNISCHE DATEN und Warnungen
- 9 ENTSORGUNG VON ELEKTRO-ALTGERÄTEN

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie diese Anleitung einschließlich der Garantie, des Kaufbelegs und nach Möglichkeit den Karton mit der Innenverpackung auf.

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und für den vorgesehenen Zweck bestimmt.

Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und wenn sie mögliche Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Benutzerreinigung und -wartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren und ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen außerhalb der Reichweite des Geräts und seines Netzkabels gehalten werden.

Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es montieren, demontieren oder reinigen.

Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung. Das Netzkabel muss vom Hersteller, seinem Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Verletzungen durch Strom oder Feuer zu vermeiden.

Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Netzkabel oder Stecker beschädigt sind, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen ist und beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät in diesem Fall zu einem Fachbetrieb, um dessen Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.