



Achtung, neue Elektronik in Ihrer F4E Nano!

Sehr geehrter Kunde,
nach einem Ausfall der Elektronik an Ihrer Mühle, haben wir nun die gesamte Elektronik hier getauscht – damit haben Sie auch die neueste Version derselbigen.

Allerdings gab es einige Änderungen in der Bedienung:

Das Bedienfeld sieht gleich aus:



Die Taste 1. ist für den einer Bezug,
die Taste 2. für Dauermahlung und
Taste 3. für den doppelten Bezug.

Das Menu ist nach wie vor in 3 Teile untergliedert, in das erste Menu kommen Sie mit gleichzeitigem Druck von Taste 1 und 3



Die Mühle bestätigt dies durch kurzes Piepsen.

Hier können Sie die Grundeinstellungen des Bedienfelds einstellen.
Die „STAT“ auf On oder OFF schaltet die laufenden Statistiken ein oder aus.

Unter dem Punkt NAn können Sie die manuelle Mahlung bzw. die Dauermahlung aus oder ein schalten.

In das zweite Menu gelangen Sie indem Sie indem Sie die Taste 1 und 2 gleichzeitig drücken.



Auch das bestätigt die Mühle wieder mit einem unverwechselbaren Piepston.

Hier können Sie dann die Uhrzeit wie gewohnt einstellen.
Anschließend finden Sie unter dem Punkt dS die einstellung der Empfindlichkeit der Tasten.
Dies ist aber nur in sehr ungewöhnlicher Umgebung nötig (in der nähe von großen Magnetischen Feldern etc.).

Das letzte aber eigentlich wichtigste Menu finden Sie nach gleichzeitigem Druck der Taste 2 und 3



Hier kann man dann unter 1 CuP die Zeit für die Taste 1 und unter 2 CuP für die zweite Taste einstellen.

Der Rest ist eigentlich so geblieben wie in der Anleitung von Fiorenzato beschrieben steht.