

Gebrauchsanweisung für Lichtmühlen

Die Lichtmühle sollte an einem hellen Ort sicher aufgehängt oder hingestellt werden. Der Ort sollte vor allem die Bruchsicherheit gewährleisten.

Auf Grund des physikalischen Prinzips befindet sich im Innern der Lichtmühle ein Vakuum – ähnlich wie in einer Glühbirne – deshalb kann es beim Um – bzw. Herunterfallen zu einer Implosion kommen, bei der die Lichtmühle total zerstört wird. Die Lichtmühle ist deshalb auch nicht mit spitzen Gegenständen zu bearbeiten und ist nicht in der Spülmaschine zu reinigen.

Ausdrücklich möchten wir darauf hinweisen, daß die Lichtmühle kein Spielzeug ist und somit nicht in Kinderhände gehört.

Sollte sich die Lichtmühle nicht mehr drehen, ist die Kugel meist an einer Stelle gerissen. Dadurch besteht kein Vakuum mehr in der Kugel und die Funktion ist nicht mehr gewährleistet. Dies geschieht meist durch Anschlagen der Kugel an einem Gegenstand.

Sollte sich die Lichtmühle erst bei direkter Sonneneinstrahlung drehen, ist das Lager eingelaufen oder die Nadel stumpf.

Glasbläserei Vogel