

















② Transmitter operating instructions

1. G 键 + 控制杆1  ----- Ein- Ausschalter für Frontscheinwerfer
Button G + Control stick 1  ----- Front light switch, the buzzer sounded "Di" in the same time.
2. G 键 + 控制杆1  ----- Ein- Ausschalter für Rücklichter
Button G + Control stick 1  ----- Rear light switch, the buzzer sounded "Di" in the same time.
3. G 键 + 控制杆1  ----- Feintrimmer für Rückwärts-links Fahren
Button G + Control stick 1  ----- Tank backward left fine-turning, the buzzer sounded "Di" in the same time.
G 键 + 控制杆1  ----- Feintrimmer für Rückwärts-rechts Fahren
Button G + Control stick 1  ----- Tank backward right fine-turning, the buzzer sounded "Di" in the same time.
4. G 键 + 控制杆2  ----- Feintrimmer für Vorwärts-links Fahren
Button G + Control stick 2  ----- Tank forward left fine-turning, the buzzer sounded "Di" in the same time.
G 键 + 控制杆2  ----- Feintrimmer für Rückwärts-rechts Fahren
Button G + Control stick 2  ----- Tank forward right fine-turning, the buzzer sounded "Di" in the same time.
5. G 键 + 控制杆2  ----- High Speed Mode für den Panzer. Beim Gedrückthalten beider Tasten, piepst die Fernsteuerung und der Panzer gibt auch ein Ton aus. (Optional mit 11.1V Akku)
Button G + Control stick 2  ----- Operate mode 1 (High speed mode), The buzzer sounded "Di", In the same time the tank sounded "Don".
6. G 键 + 控制杆2  ----- Low Speed Mode für den Panzer. Beim Gedrückthalten beider Tasten, piepst die Fernsteuerung und der Panzer gibt auch ein Ton aus.
Button G + Control stick 2  ----- Operate mode 2 (Low speed mode), The buzzer sounded "Di", In the same time the tank sounded "Don".
7. A 键 ----- Maschinengewehr Sound (inkl. MG Licht)
Button A ----- Machine gun sound & flashing light
8. B 键 ----- Laser Licht Ein- Ausschalter (Optional)
Button B ----- Laser aiming light.
9. B 键 + A 键 ----- BB-Schuß und Rückstoß. Auch für Infrarot-Kampf
Button B + Button A ----- BB launch & Tank recoil action, In the same time emit the infrared signal.
10. G 键 + A 键 ----- Kanone Stabilisation (In Vorbereitung)
Button G + Button A ----- Cannon stabilization system switch (Preparing for subsequent upgrading)
11. G 键 + S 键 ----- W-Lan Ein-Ausschalter (Optional mit W-Lan Modul)
Button G + Button S ----- Wi-Fi switch
12. G 键 + K 键 ----- Umschalttaste für 4 verschiedene Panzer-Motorgeräusche
Button G + Button K ----- Sound effects switch
13. K 键 + S 键 ----- Härte Einstellung für Rückstoß vom Panzer
Button K + Button S ----- Tank recoil action three levels cyclic switching. In the same time the tank sounded "HongHong..."
14. V 键 ----- Lautstärke für Panzer-Sound (7 Stufen)
Button V ----- Speaker volume cyclic switching (7 levels)
15. S 键 ----- Ein-Ausschalter für Rauch-funktion
Button S ----- Smoke function switch
16. G 键 + A 键 ----- Ein- Ausschalter für Double Current System (Optional mit einem zusätzlichen Getriebe)
Button G + Button A ----- Switchable double current system (Prepare for subsequent upgrading)



控制杆 1
Control stick 1

控制杆 2
Control stick 2



Attention! When the remote control detects low voltage, the buzzer sends out drip drops in advance, and at the same time, the power indicator light will blink continuously.