

Montageanleitung Erdanker

Bei unvollständiger Installation oder Zerlegung sowie während der Wartung oder Reparaturarbeiten darf unser Holzpferd nicht bespielt werden.

Für die Montage benötigen Sie:

Fläche: 200 x 200 cm

Werkzeug: 13er Schlüssel,
Schraubendreher
oder stabile Eisenstange

Bauteile: 2 x Erdanker mit Schraube



Drehen Sie die Erdanker mit Hilfe eines Schraubenziehers oder einer stabilen Eisenstange in einem Winkel von 85 Grad so in den Boden, dass 15 cm herausgucken und je ein Bein in der Diagonalen innenseitig befestigt werden kann.



Bitte beachten Sie die richtige Seite des Ankers

