



Aufputz-Montage

## MONTAGE- UND BETRIEBS- VORSCHRIFT NR. 86416

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau zu beachten.

### ■ EMPFANG

Die Sendung sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen prüfen. Falls Schäden vorliegen, umgehend schriftliche Schadensmeldung veranlassen. Diese muss vom Frachtführer des Transportunternehmens unterzeichnet werden. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

### ■ EINLAGERUNG

Bei Einlagerung über längeren Zeitraum ist folgendes zu beachten: Der Lagerort muss erschütterungsfrei, wassergeschützt und frei von Temperaturschwankungen sein. Schäden, deren Ursache in unsachgemäßem Transport, Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

### ■ SICHERHEIT

Bei Einbau sind die gültigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

### ■ EINSATZBEREICH

Der Drehzahlumschalter „DS2/2“ für Auf- und Unterputzmontage ist für eine Drehzahlumschaltung der entsprechenden Wechselstrommotoren geeignet.

### ■ ELEKTRISCHER ANSCHUSS

Der Drehzahlumschalter ist entsprechend dem Schaltschema des eingesetzten Ventilators anzuschließen.

### ■ MONTAGE

Je nach Montageart – Auf- oder Unterputz – ist darauf zu achten, dass die entsprechend nicht benötigten Teile entfernt werden (vgl. Abbildungen).

### ■ TECHNISCHE DATEN

Spannung	400 V~, 50/60 Hz
Belastbarkeit	AC 3, 5,5 kW
	12 A induktiv
Umgebungstemp.	40 °C
Schutzart	IP 54 (Aufputz)
	IP 30 (Unterputz)

### ■ GARANTIE

Wenn die vorausgehenden Ausführungen nicht beachtet werden, entfällt unsere Gewährleistung und Behandlung auf Kulanz. Gleiches gilt für abgeleitete Haftungsansprüche an den Hersteller.

### ■ VORSCHRIFTEN / RICHTLINIEN

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßem Betrieb entspricht das Gerät den zum Zeitpunkt seiner Herstellung gültigen Vorschriften und Richtlinien.



### ■ ZUBEHÖR

Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Helios empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaft. Eventuell auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung.



Unterputz-Montage

Schaltlogik SS-939 für DS2/2,

