

# Vanguard IR510

## Kurzanleitung

Quick-Review  
Guide IR-510



jetzt ansehen



### On / Off / Stdb.

Drücken Sie die Starttaste 3 Sekunden lang um das Vanguard einzuschalten. Die Betriebsleuchte blinkt auf wenn das Gerät eingeschaltet wurde.

Eine kurze Betätigung der On Taste, ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der Standby-Funktion. Wird 5 Minuten keine Taste gedrückt, schaltet sich das Gerät in den Standby-Modus. Durch einen beliebigen Tastendruck wird dieses verhindert.




Wird 25 Minuten keine Taste gedrückt schaltet sich das Gerät aus.

### Helligkeit

Drücken Sie die Helligkeitstaste und wählen Sie aus 5 Helligkeitsstufen aus.

Lampe: Wenn das Vanguard ausgeschaltet ist, wird durch ein Drücken der Helligkeitstaste die Lampe aktiviert.

### Farbmodus

Drücken Sie die Farbmodustaste um zwischen BlackHot , WhiteHot  und RedHot  auszuwählen.

Wenn das Vanguard eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Farbmodustaste um die Videoausgabefunktion ein- oder auszuschalten.

### Zoom

Drücken Sie die Zoomtaste um den 2x und 4x Zoom (Nur bei 320x240px Version) zu aktivieren.

Drücken und halten Sie die Zoomtaste 3 Sek. lang um das IR Bild einzufrieren.

Drücken Sie die Taste erneut 3 Sek. um das Bild wieder freizugeben.

InfrarotTec Systems  
[www.flir-infrarotkameras.de](http://www.flir-infrarotkameras.de)

# Vanguard IR510

## Kurzanleitung

LIEMKE GmbH & Co. KG

Industriestr. 33

DE 33689 Bielefeld



### Ladevorgang


Laden Sie das Vanguard vor Erstbenutzung mind. 5 Stunden, bis die Status-LED grün leuchtet.

Öffnen Sie die Steckerabdeckung und stecken Sie das beigelegte Micro USB Kabel in den USB-Anschluss. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem USB-Anschluss oder an das mitgelieferte Netzteil mit USB-Ausgang.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED rot, sobald der Akku vollständig geladen ist grün.

### Batteriestatusanzeige

Wenn das Vanguard eingeschaltet ist, wird eines der folgenden Batteriestatussymbole angezeigt.



### Videoausgang

Neben dem Micro-USB-Anschluss befindet sich ein Anschluss für den Videoausgang.

Mit einem Kabel (Zubehör) kann das Videobild an einen Monitor übertragen werden.

Halten Sie die Farbmodustaste gedrückt, um die Videoausgabefunktion ein- oder auszuschalten.

### Dioptrienverstellung

Um die Bildschärfe zu optimieren justieren Sie die Dioptrienverstellung mittels des Drehknopfes an der Außenseite des Gehäuses.



GRÜN



SCHWARZ

InfrarotTec Systems  
[www.flir-infrarotkameras.de](http://www.flir-infrarotkameras.de)