

Kompatible Fotokameras

Empfohlene Fotoausrüstung

Zu Fotografierendes Objekt	Kamera	Objektiv	MODE° Gerät	Passend für	Zusätzliches Equipment
Bis zu 1 cm	<ul style="list-style-type: none"> Canon 70D 	<ul style="list-style-type: none"> Canon 100 mm f/2.8L EF Macro IS USM + Teleconverter Kenko EF 1.4x Pro300 DGX 	Photo Composer	Diamanten	
1 ÷ 6 cm	<ul style="list-style-type: none"> Canon 70D oder Canon 750D/760D 	<ul style="list-style-type: none"> Canon 60 mm f/2.8 EF-S Macro USM 	Photo Composer	z.B. Schmuck, Uhren	Star filter, Polarized filter
6 ÷ 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> Canon 70D oder Canon 750D/760D 	<ul style="list-style-type: none"> Canon 17-40 mm f/4.0L EF USM oder Canon 10-18 mm f/4.5-5.6 EF-S IS STM 	Photo Composer	z.B. Brillen, Handys, Schmuck Uhren	Polarized filter
über 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> Canon 70D oder Canon 750D/760D 	<ul style="list-style-type: none"> Canon 24-105 mm f/4.0L EF IS USM oder Sigma C 17-70 mm F2.8-F4.0 DC MACRO OS HSM 	Jumbo, Twister		Polarized filter

Andere Kameras, die mit den MODE° Geräten erfolgreich getestet wurden

- Wir empfehlen bei einigen Modellen für eine korrekte Funktionsweise ein Firmwareupgrade und das Zurückstellen der Kamera auf Werkseinstellungen.
- Für weitere Informationen schreiben Sie eine Email an it@mode360.eu

CANON	Updated ¹	Windows ²	MAC OS X ²	Video ³	Note
Canon EOS 5DS / EOS 5DS R / EOS REBEL T6s / EOS 760D / EOS 8000D / EOS REBEL T6i / EOS 750D	2015/08/06	8.1, 8, 7	10.10, 10,9	Ja	
Canon EOS 7D Mark II	2014/09/19	8.1, 8, 7	10.10, 10,9	Ja	
Canon EOS Kiss X70 / EOS 1200D / EOS REBEL T5	2014/02/18	8.1, 8, 7	10.10, 10,9	Ja	
Canon EOS Kiss X7i / EOS 700D / EOS REBEL T5i / EOS Kiss X7 / EOS 100D / EOS REBEL SL1	2013/05/09	8.1, 8, 7	10.10, 10,9	Ja	
Canon EOS 70D	2013/08/19	8.1, 8, 7	10.10, 10,9	Ja	
Canon EOS 6D / EOS-1D C	2012/12/11	8.1, 8, 7	10.10, 10,9	Ja	

CANON	Updated¹	Windows²	MAC OS X²	Video³	Note
Canon EOS 5D Mark III / EOS 1D X / EOS Kiss X6i / EOS 650D / EOS REBEL T4i	2012/05/09	8.1, 8, 7	10.10, 10.9	Ja	
Canon EOS Kiss X5 / EOS 600D / EOS REBEL T3i / EOS Kiss X50 / EOS 1100D / EOS REBEL T3	2011/03/07	8.1, 8, 7	10.10, 10.9	Ja	
Canon EOS 60D	2010/08/18	8.1, 8, 7	10.10, 10.9	Ja	
Canon EOS Kiss X4 / EOS 550D / EOS REBEL T2i	2010/02/15	8.1, 8, 7	10.10, 10.9	Nein	
Canon EOS Kiss X3 / EOS 500D / EOS REBEL T1i	2009/04/22	8.1, 8, 7	10.10, 10.9	Nein	
Canon EOS 5D Mark II	2008/10/01	8.1, 8, 7	10.10, 10.9	Ja	
NIKON	Updated¹	Windows²	MAC OS X²	Video³	Note
Nikon D750	2014/11/12	8.1, 7, Vista	10.9, 10.8, 10.7	Ja	
Nikon D810	2014/09/04	8.1, 7, Vista	10.9, 10.8, 10.7	Ja	
Nikon D5200	2013/01/22	8, 7, Vista, XP	10.8, 10.7, 10.6	Ja	
Nikon D800/D800E	2012/04/10	7, Vista, XP	10.7, 10.6, 10.5	Ja	
Nikon D90	2010/02/17	7, Vista, XP	10.6, 10.5, 10.4	Nein	

¹ Updated – Datum, ab dem die Kameras mit neuer Firmware vom Kamerahersteller ausgeliefert wurden.

² Windows, MAC OS X – Betriebssystemversionen, die von der Software der Kamerahersteller unterstützt werden. Es ist möglich, dass die Kamera bei neueren Betriebssystemen vom Kamerahersteller nicht mehr unterstützt wird..

³ Video – Diese Kameras unterstützen die Videoaufnahme mit der MODE° Software.