

# Der mp3-Player für Ihren Mercedes Benz

Mehrere 1000 Songs von SD MMC CF Speicherkarten abspielen.



Anschließbar an D2B Mercedes Benz Radios:

Audio 10 CC

Audio 10 CD

Audio 30

APS 30

SL-Telefontastatur

COMAND 2.0

COMAND 2.5

Smart Radios:

Navigation&Sound

## Komfortable Bedienung

Steuerung per Radio/Navi/Lenkradtasten

Titelnummeranzeige im Radio/Navi/Tachodisplay

Titel spielen sicher ab auch bei rauhem Fahrbetrieb.

Keine lästiges Brennen von CDs.

- |          |       |
|----------|-------|
| A-Klasse | CLK   |
| C-Klasse | SLK   |
| E-Klasse | SL    |
| S-Klasse | CL    |
| M-Klasse | smart |
| V-Klasse |       |
| G-Klasse |       |

**Mercedes Benz Radios und Navigationsgeräte** Der Mercedes Player MP40 ist speziell für Mercedes Benz Radios und Navigationsgeräte mit D2B Netzwerkanschluss entwickelt worden. Der Mercedes Player MP40 wird mit D2B Lichtwellenleiter an die Mercedes Benz Radios und Navigationsgeräte angeschlossen. und Navigationsgeräte angeschlossen.

**Vorhandener CD-Wechsler (D2B)** Vorhandene Anschlusskabel fähigen MERCEDES PLAYER MP40. Vorhandene Anschlusskabel können genutzt werden. MERCEDES PLAYER MP40 kann auch angeschlossen werden, wenn noch kein CD-Wechsler installiert war.

**Einfache und sichere Bedienung** - bequem von Ihrem Radio, Navigationsgerät oder den Lenkradtasten. So können Sie mehrere 1000 Songs aus den Speicherkarten abrufen.

**Flexibilität durch verschiedene Speicherkartentypen** Der Mercedes Player MP40 spielt mp3 Songs von bis zu 4 Speicherkarten. Die weltweit am häufigsten eingesetzten Speicherkarten MMC, SD und Compact Flash Speicherkarten können abgespielt werden. **Go & Play** Sie können jederzeit eine Speicherkarte in den Kartenschlitz einführen. Auch wenn der Mercedes Player MP40 bereits in Betrieb ist. Ihre mp3-Sammlung ist umgehend eingesetzbar. Umgekehrt können sie eine Karte sofort aus dem Mercedes Player MP40 herausnehmen und in einem anderen Gerät einsetzen, z.B. PC, Handy, PDA oder mobilen mp3-Player.

**10...100...1000...10000 Songs** Die Kapazität ist nahezu unbegrenzt und wird lediglich durch die verwendeten Karten bestimmt SD, MMC und Compact Flash Karten können die unterschiedlichsten Kapazitäten aufweisen und auch gemischt betrieben werden: von wenigen MByte bis mehrere GByte - alle bekannten Größen **Display Anzeige** Wie bei einem CD-Wechsler werden die Titelnummern angezeigt: z.B. Titel 89. Diese können im Display des Radios bzw. Navigationsgerätes abgelesen werden. Mercedes Benz Fahrzeuge mit einem Tachodisplay haben die zusätzliche Möglichkeit auch hier die Titelnummer abzulesen. Die gewählte Speicherkarte wird mit CD1 (erster Speicherkartenplatz), CD2, CD3, CD4 angezeigt.

Navigation&Sound	V	W202, W203	bis Mitte 2004	alle	W210	W210	alle	W220	S	W215	bis Sept. 2003/2004	Audio 10 CD
Navigation&Sound	G	W463	bis April 2007	alle	W168	W168	alle	W170	A	R170	bis Juli 2004	Audio 10 CC
COMAND 2.5	M	W163	alle	alle	W163	W163	alle	R129, R230	SLK	R129, R230	bis Sept. 2003/2004	Audio 30
COMAND 2.0	A	W168	alle	alle	W168	W168	alle	W208, W209	CLK	W208, W209	bis Sept. 2003/2004	Audio 30
SL-Telefontastatur	SLK	R170	alle	alle	R170	R170	alle	R129, R230	SL	R129, R230	bis Juli 2004	APS 30
Navigation&Sound	V	W202, W203	bis Mitte 2004	alle	W210	W210	alle	W215	CL	W215	bis Sept. 2003/2004	Audio 10 CD
Navigation&Sound	G	W463	bis April 2007	alle	W168	W168	alle	W170	A	R170	bis Juli 2004	Audio 10 CC

**Aktivierung** Mit der Taste CD oder CDC, je nach Radio bzw. Navigationsgerät, wird der Mercedes Player MP40 aktiviert.

**Anwahl Speicherkarte** Bei Radios bzw. Navigationsgeräten mit Zehntastatur kann durch ein Drücken der Tasten 1..4 die Speicherkarte CD1...CD4 direkt ausgewählt werden. Bei allen anderen Radios bzw. Navigationsgeräten ohne Zehntastatur wird der rechte Drehknopf oder eine Taste für die Auswahl benutzt.

**Titelauswahl** Die Titel können mit den Links-Rechts-Pfeiltasten vor und zurück gesprungen werden. Mercedes Benz Fahrzeuge mit Lenkradtasten haben die zusätzliche Möglichkeit, die Titel mit den Lenkradtasten sequentiell vor/zurück zu gehen.

**Organisation in Ordnern** Bei vielen Titeln auf einer Speicherkarte empfiehlt es sich, die Titel auf mehrere Ordner aufzuteilen. Der Mercedes Player MP40 kann, wenn am Ende eines Ordners angekommen, automatisch zum Anfang eines nächsten Ordners springen. Dies kann auch vorzeitig erzwungen werden, indem man etwas länger als üblich auf die Pfeiltaste drückt. Dadurch ist ein schnelles Aufspüren der gesuchten Titel möglich.

**Welches Fahrzeug?** Der Mercedes Player MP40 kann in die gesamte Palette der Mercedes Benz Fahrzeuge überwiegend aus Baujahr 1996-2005 eingebaut werden, sowie smart mit D2B Radio/Nav.

Der Mercedes Player MP40 spielt mp3 Songs von Speicherkarten. Durch die Lichtwellentechnologie verhält es sich wie ein Systemgerät von Mercedes Benz und wird von Ihrem Mercedes Benz Radio oder Navigationsgerät vollständig bedient.