


rustprotection **LOKARI**[®] der dauerhafte Rostschutz

LOKARI-Innenkotflügel schützen Ihre Kotflügel dauerhaft vor Rost!

Und nicht nur die Kotflügel sondern den gesamten Kotflügelbereich! Radkästen, Scheinwerfereinfassungen, elektrische Leitungen, Anbauteile und Antenne.



LOKARI-Innenkotflügel sorgen in diesen besonders korrosionsanfälligen Bereichen für absolut rostfreie Zonen! Kondenswasserbildung bei größeren Temperaturunterschieden, Spritzwasser, Streusalz und Steinschlag haben hier keine Chance.



Problemloser kostengünstiger Einbau.

In ca. 45 Minuten baut Ihre Kfz-Werkstatt ein Paar **LOKARI**-Innenkotflügel (egal ob Alu oder Kunststoff) in Ihren Wagen ein!

Eine leicht verständliche Einbau-Anleitung ist jedem **LOKARI** beigelegt, so dass auch „do-it-yourselfer“ beim Einbau keine Probleme haben.



- 1 Die **LOKARI**-Innenkotflügel überdecken die kritische Falzkante der hinteren Kotflügel-Ausschnitte.
- 2 Von außen nicht sichtbar, werden **LOKARI**-Innenkotflügel in den Radkästen angebracht.
- 3 Für sichere Abdichtung an Kotflügel und Radkästen sorgen die Gummiabdichtungen entlang der Außenkanten.
- 4 Der **LOKARI**-Innenkotflügel, aus 1,5 mm starken Aluminiumblech oder aus PE-Kunststoff (ab Bj. 80) ist exakt den Innenkonturen des Kotflügels angepasst.
- 5 Der ganze Kotflügelbereich bleibt trocken. Dafür sorgt das **LOKARI-Prinzip**: der Luft-Einlassschlitz an der Vorderseite. Er leitet den Luftstrom zwischen beiden Kotflügeln. Luftwirbel bewirken einen Trocknungsprozess – keine Korrosion mehr durch Feuchtigkeit.

LOKARI-Innenkotflügel ...werden Sie unser Rostschutzpartner.

www.lokari.eu