

MaxiSYS_MINI_V1.20 Function List (Note:For reference only)

NOTES:

- This function is supported. ※ This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.
 - This function is not supported. ▲ This function is the new feature in this version.
- As for special function please refer to the special function table.

Systems	Part	MINI R50	MINI R52	MINI R53	MINI R55	MINI R56	MINI R57	MINI R58	MINI R59	MINI R60	Ecu Info.	Read DTC	Erase DTC	Live Data	Component activation	Physical HW
MRS/AB Airbag/ACSM	Body	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●
AHL Adaptive directional headlights	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
AHM Trailer module	Body	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AIC Automatic Interval control	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
ALBBF active backrest width,front passenger	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
ALBFA active backrest width,driver	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
AMP Amplifier	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
AMPH Hi-Fi amplifier	Body	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AMPT Top Hi-Fi amplifier	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
ANT Aerial/antenna tuner	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
ASK Audio system controller	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
BIT Basis Interface Telephone	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
BM On-board monitor	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
BMBT On-board monitor,control panel	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
BZM Control centre,centre console	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
CA Comfort access system	Body	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●
CAN communication analysis	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○
CCC-A Applications	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
CCC-ANT Aerial tuner	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
CCC-ASK Audio system controller	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
CCC-BO User interface	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
CCC-GW Gateway	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
CCM Check Control Module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
CD Control Display	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●
CDC CD Changer	Body	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	○	●	●
CD-GW Control Display(Gateway)	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
CEM Clean Energy Module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
CBX-ECALL Combox emergency call	Body	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○
CHAMP-BO User interface	Body	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CHAMP-GW Gateway	Body	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●

Systems	Part	MINI R50	MINI R52	MINI R53	MINI R55	MINI R56	MINI R57	MINI R58	MINI R59	MINI R60	Ecu Info.	Read DTC	Erase DTC	Live Data	Component activation	Physical HW
CIC Car Information Computer	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
CIC-GW Gateway	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●	●
CID Central information display	Body	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CNAV Navigation system, China	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
CON Controller	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
CTM Convertible-top module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
CVM/CVM2 Convertible top module	Body	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
DAB Digital tuner	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
DSP Digital Sound Processor	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
DVDC DVD Changer	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●
DWA anti-theft alarm system	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
FBI Flexible Bus Interface	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
FBZM Rear compartment, control centre, centre	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
FBZV Radio-control system	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
FCON Rear compartment controller	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
FD Rear-compartment display	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
FD2 Rear-compartment display 2	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
FGB rear compartment blower	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
FHK rear-compartment heating/air conditioning	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
FID Rear-compartment information display	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
FKA Rear heater/air conditioning	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
FLA High Beam Assist	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
FRM footwell module	Body	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FRM2 footwell module 2	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
FZD Function centre, roof	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
GM base module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
GM5 General module 5	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
GR2 Cruise control	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
GSR Cruise control	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
HKL Rear-lid lift	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
HKM Boot-lid module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
HUD Head-Up Display	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
IBOC Digital tuner US	Body	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●
IHKA Heater/automatic A/C control	Body	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IHKR Heater and A/C control	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
IHKS Integrated heating/air-conditioning control	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●

Systems	Part	MINI R50	MINI R52	MINI R53	MINI R55	MINI R56	MINI R57	MINI R58	MINI R59	MINI R60	Ecu Info.	Read DTC	Erase DTC	Live Data	Component activation	Physical HW
IHR Integrated heater control	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
IHS Integrated heating control	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
IKE Instrument-cluster electronics	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
INSTR Instrument cluster	Body	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IRIS Integrated Radio-Information System	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
JBE Junction-box electronics	Body	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
JBE2 Junction Box electronics	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
JBIT Japan Basis Interface Telephone	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○
JNAV Navigation system, Japan	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
KBM Body basic module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
KGM Body Gateway Module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
KHI Headset interface	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
KNAV Navigation system, Korea	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
KOM Instrument cluster	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
LCM Light Check Module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
LCM Light Check Module IV	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
LM Lights Module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
LM2 Light module 2	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
LM2 Light module 2 with adaptive headlight	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
LM2 AHL light module 2 with adaptive headli	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
LM2 AHL2 Light module 2 with adaptive headl	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
LRA Automatic headlight vertical aim contro	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
LSZ Light switch centre II	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
LSZ Light switching centre	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
M-ASK-BO User interface	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
M-ASK-GW Gateway	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
M-ASK-NAV Navigation system	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
MFL Multifunction steering wheel I	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
MFL Multifunction steering wheel II	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
MID Multi Information Display	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
MIR Multi-Information Radio	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
MJOY MINI joystick	Body	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MOST system analysis	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	○	○	○
MPM Micro-power module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
NAJ Navigation computer, Japan	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
NAR Navigation radio	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○

Systems	Part	MINI R50	MINI R52	MINI R53	MINI R55	MINI R56	MINI R57	MINI R58	MINI R59	MINI R60	Ecu Info.	Read DTC	Erase DTC	Live Data	Component activation	Physical HW
NAV Navigation computer	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
NAV Navigation computer MKII	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
NAV Navigation computer MKIII	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
NAV Navigation computer, Europe	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
NVE Night Vision Electronics	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
NVK Night Vision camera	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
PDC Park distance control	Body	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PDC2 Park Distance Control 2	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
PM Power Module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
RAD Radio	Body	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
RAD2-B0 User interface	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
RAD2-GW Gateway	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
RCC Radio-clock module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○
RFK Reversing camera	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
RLS Rain/Light Sensor	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
RLSS Rain/Light Solar Sensor	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
RSE Rear Seat Entertainment	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
SASL Satellite, A-pillar, left	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
SASR Satellite, A-pillar, right	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
SBBF Seat occupancy, passenger	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●		○	○
SBSL Satellite, B-pillar, left	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
SBSR Satellite, B-pillar, right	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
SDARS Satellite tuner	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
SEC2 Supplementary control unit 2	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
SES Language-input system	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○
SFZ Satellite vehicle centre	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
SG-FD Control unit, rear-compartment display	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●
SG-FD-GW Control unit, rear-compartment disp	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
SGM-SIM Safety and Gateway Module (SIM)	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
SGM-ZGM Safety and Gateway Module (ZGM)	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	●
SHD Sliding/tilting sunroof	Body	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SHZH Independent/auxiliary heater	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
SIM Safety and Information Module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
SINE Siren and tilt sensor	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
SM/LSM Seat/steering-column memory	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
SM/SLM Seat/steering-column memory	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○

Systems	Part	MINI R50	MINI R52	MINI R53	MINI R55	MINI R56	MINI R57	MINI R58	MINI R59	MINI R60	Ecu Info.	Read DTC	Erase DTC	Live Data	Component activation	Physical HW
SMB Entrance aid,passenger	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●		○
SMB passenger seat memory	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●		○
SMBF Seat module,passenger	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
SMBFH Seat module,passenger's side, rear	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
SMF Entrance aid,driver	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
SMF Seat memory,driver	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
SMFA Seat module,driver	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
SMFAH Seat module,driver's side, rear	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
SPMBT Mirror memory,passenger	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
SPMFT Mirror memory,driver	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
SSBF Satellite,seat,passenger	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
SSFA Satellite,seat,driver	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
SSH Satellite,seat,rear	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
STH park heating	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
STVL Satellite,door,front left	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
STVR Satellite,door,front right	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
SVS Language processing system	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●
SZL Steering column switch centre 2	Body	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SZL Switch centre, steering column	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
SZM Switching centre,centre console	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
TCU Telematic control unit	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
TEL Telephone interface	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
TEL Telephone(USA)	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●
TLC Lane Departure Warning	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
TMBF Door module,front passenger	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
TMBFH Door module,passenger's side, rear	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
TMBFT Door module,passenger door	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
TMFA Door module,driver	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
TMFAH Door module,driver's side, rear	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
TMFAT Door module,driver's door	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
ULF Universal charging and hands-free facil	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
ULF-SBX Interface box	Body	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ULF-SBX-H Interface box High	Body	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
URS Rollover sensor	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
VID Video module	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
VID Video module III	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○

Systems	Part	MINI R50	MINI R52	MINI R53	MINI R55	MINI R56	MINI R57	MINI R58	MINI R59	MINI R60	Ecu Info.	Read DTC	Erase DTC	Live Data	Component activation	Physical HW
VM Video Module	Body	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
VSW video switch	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
WIM Wiper module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
ZBM Two-battery management	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
ZGM Central Gateway Module	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	●
ZKE Central body electronics	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
ZKE Central body electronics BC1	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
ZKE Central body electronics BC1 (Redesign)	Body	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
ZUH Auxiliary heater	Body	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control	Chassis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ACC Active Cruise Control	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	●
ACC2 Active Cruise Control 2	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	●
AL active front steering (AFS70)	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
AL active steering	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
ARS Dynamic Drive	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
ARS Dynamic Drive 2	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
CIM Chassis Integration Module	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
CIM2 Chassis Integration Module 2	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
DDS Deflation Detection System	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
EDC Damper Control	Chassis	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EDCSHL Damper satellite, rear left	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
EDCSHR Damper satellite, rear right	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
EDCSVL Damper satellite, front left	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
EDCSVR Damper satellite, front right	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
EHC Electronic Ride-Height Control	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
EHC2 Electronic ride-level control	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
EHPS Electro-hydraulic steering assistance	Chassis	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
ELV Electronic steering-column locking	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
EMF Parking brake	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
EPS Electronic Power Steering	Chassis	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ICM Integrated Chassis Management	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
LDM Longitudinal Dynamics Management	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●
LEW Steering-angle sensor	Chassis	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
LRR Long-range sensor	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	●
LWS Steering angle sensor	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
MFL Multi-function steering wheel	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○

Systems	Part	MINI R50	MINI R52	MINI R53	MINI R55	MINI R56	MINI R57	MINI R58	MINI R59	MINI R60	Ecu Info.	Read DTC	Erase DTC	Live Data	Component activation	Physical HW
RDC Tyre pressure control	Chassis	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●
RDW tyre-blowout warning	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
RPW tyre-blowout warning system	Chassis	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
SVT Servotronic	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
VDM Vertical Dynamics Management	Chassis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
CAS Car Access System	Drive	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DME/DDE(Engine Electronics)	Drive	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DKG Twin-clutch gearbox	Drive	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
EGS/AGS(Transmission Control)	Drive	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EKP Fuel pump	Drive	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
EKPS fuel-pump control	Drive	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
EML Electronic engine-power control	Drive	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
EWS Vehicle immobilizer	Drive	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
GR Cruise control	Drive	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
GWS Gear selector switch	Drive	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
QMVH Lateral-moment distribution, rear axle	Drive	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
TOENS Thermal oil-level sensor	Drive	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○
TRS Electronic battery isolator switch	Drive	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○
VTC Valvetronic	Drive	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●
VTC2 Valvetronic 2	Drive	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●
VTG Transfer case	Drive	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●

Service Function List

Part	Components	MaxiSYS	Body Type
Body	Add production key		MINI_R50/R52/R53
Body	Add tuner profiles	○	MINI_R55/R56/R57
Chassis	Adjustment, steering-angle sensor	●	MINI_R55/R56/R57
Chassis	Adjustment, steering-torque sensor	○	MINI_R55/R56/R57
Drive	Balance test	●	MINI_R50/R52/R53
Chassis	Bleed routine	●	MINI_R55/R56/R57
Chassis	Brake line reversal check	●	MINI_R58/R59
Chassis	Calibration of DSC sensor	●	MINI_R55/R56/R57
Chassis	Calibration of DSC unit	●	MINI_R55/R56/R57
	CBS correction, Tester data		MINI_R55/R56/R57
	CBS correction, vehicle data	●	MINI_R55/R56/R57
Drive	Check gear-oil level		MINI_R50/R52/R53
Drive	Clear adaptation	○	MINI_R55/R56/R57
Chassis	Connection, brake lines		MINI_R50/R52/R53
Chassis	Connection, speed sensor		MINI_R50/R52/R53
Drive	Consumption calculation		MINI_R50/R52/R53
Body	Control-unit self-test		MINI_R50/R52/R53
Body	Create boot file again	○	MINI_R55/R56/R57
Drive	DDE-EWSIII		MINI_R50/R52/R53
Body	Delete transport mode	●	MINI_R50/R52/R53
	Delete transport mode		MINI_R55/R56/R57
Body	Delivery position	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Disable/enable	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Disable/enable key		MINI_R50/R52/R53
Drive	Disable/enable key	●	MINI_R50/R52/R53
Body	DME (DDE)-EWS-III adjustment		MINI_R50/R52/R53
Drive	DME (DDE)-EWS-III adjustment		MINI_R50/R52/R53
Drive	DME (DDE)-EWS-III adjustment		MINI_R50/R52/R53
Body	DVD lock		MINI_R55/R56/R57
Body	DVD lock		MINI_R50/R52/R53
Body	DWA activations		MINI_R50/R52/R53
Drive	DME: Clear adaptations	●	MINI_R58/R59 MINI_R60
Drive	DME: Delete adaptation variable camshaft timing control	●	MINI_R58/R59 MINI_R60
CHASSIS	DSC bleeding routine	●	MINI_R58/R59
CHASSIS	DSC sensor adjustment	●	MINI_R58/R59
Drive	Engine internal pressure		MINI_R55/R56/R57
Body	Enter retrofitting		MINI_R50/R52/R53
Body	Evaluate battery charge state	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Evaluate closed-circuit current monitoring	●	MINI_R55/R56/R57
Drive	Fuel consumption display adjustment	●	MINI_R58/R59
Drive	Idle speed	●	MINI_R55/R56/R57 MINI_R58/R59 MINI_R60
Drive	Idle speed	●	MINI_R50/R52/R53
Body	Initial operation, A/C compressor	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Initialize power window	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Initialize rain sensor	●	MINI_R50/R52/R53
Body	Initialize rain/light sensor	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Initialize slide/tilt sunroof	●	MINI_R55/R56/R57
Drive	Injector classification		MINI_R50/R52/R53
Body	Key status		MINI_R50/R52/R53

Part	Components	MaxiSYS	Body Type
Drive	Key status		MINI_R50/R52/R53
Chassis	Lateral acceleration sensor		MINI_R50/R52/R53
Drive	Learning Valvetronic limit positions	●	MINI_E60
Drive	Learning/writing, zero-gear sensor		MINI_R55/R56/R57
Body	Log mobile phone on		MINI_R55/R56/R57
Body	Log mobile phone on		MINI_R55/R56/R57
Body	Log remote control key on/off		MINI_R50/R52/R53
Drive	MFL and air conditioning		MINI_R50/R52/R53
Chassis	Mix-up check, brake lines	●	MINI_R55/R56/R57
Drive	OBD readiness codes		MINI_R50/R52/R53
Drive	OBD readiness codes		MINI_R55/R56/R57
Body	Personalisation number	●	MINI_R55/R56/R57
Drive	Plausible start times		MINI_R55/R56/R57
Body	Power-down command	●	MINI_R55/R56/R57
Chassis	Pressure sensors		MINI_R50/R52/R53
Drive	Read AV accumulator		MINI_R55/R56/R57
Body	Read coding data	●	MINI_R50/R52/R53
Body	Read coding data	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Read out data	○	MINI_R55/R56/R57
Body	Register battery change	●	MINI_R55/R56/R57
Drive	Replacement/adaptation, CVT transmission		MINI_R50/R52/R53
Drive	Reset adaptation values	●	MINI_R55/R56/R57
Drive	Reset adaptations	●	MINI_R50/R52/R53
	Reset CBS Condition Based Service	●	MINI_R55/R56/R57
Body	Reset HIP module	○	MINI_R55/R56/R57
Drive	Reset internal ELV fault counter		MINI_R55/R56/R57
Body	Reset internal ELV fault counter		MINI_R55/R56/R57
Body	Radio control key test	●	MINI_R50/R52/R53
Body	Remote key test	●	MINI_R50/R52/R53
Body	Save configuration of MOST ring		MINI_R55/R56/R57
	Set transport mode		MINI_R55/R56/R57
Drive	Starting fuel delivery		MINI_R50/R52/R53
Chassis	Steering-angle sensor		MINI_R50/R52/R53 MINI_R58/R59
Drive	System check MSA		MINI_R55/R56/R57
Body	Sleep mode		MINI_R50/R52/R53
Chassis	Start-up, EPS unit	●	MINI_R60
Chassis	Ventilation		MINI_R50/R52/R53
Drive	Valvetronic adaptation limit positions	●	MINI_R58/R59
Body	With tester		MINI_R50/R52/R53
Body	Without tester		MINI_R50/R52/R53

MaxiSYS_MINI_V1.20 Coding List

Series	Model Series	Systems
MINI	R50	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control
MINI	R50	AIC Automatic Interval Control
MINI	R50	CVM Convertible top module
MINI	R50	DME Digital Engine/Gearbox Electronic 2
MINI	R50	EWS Electronic immobilizer
MINI	R50	KOM Instrument cluster
MINI	R50	KOM2 additional instruments
MINI	R50	LEW Steering-angle sensor
MINI	R50	MRS Multiple Restraint System IV
MINI	R50	PDC Park Distance Control
MINI	R50	RAD Radio
MINI	R50	SHD Sliding/tilting sunroof
MINI	R50	ULF Universal charging and hands-free facility
MINI	R50	VID Video module
MINI	R50	ZKE Central body electronics BC1
MINI	R52	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control
MINI	R52	AIC Automatic Interval Control
MINI	R52	CVM Convertible top module
MINI	R52	DME Digital Engine/Gearbox Electronic 2
MINI	R52	EWS Electronic immobilizer
MINI	R52	KOM Instrument cluster
MINI	R52	KOM2 additional instruments
MINI	R52	LEW Steering-angle sensor
MINI	R52	MRS Multiple Restraint System IV
MINI	R52	PDC Park Distance Control
MINI	R52	RAD Radio
MINI	R52	SHD Sliding/tilting sunroof
MINI	R52	ULF Universal charging and hands-free facility
MINI	R52	VID Video module
MINI	R52	ZKE Central body electronics BC1
MINI	R53	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control
MINI	R53	AIC Automatic Interval Control
MINI	R53	CVM Convertible top module
MINI	R53	DME Digital Engine/Gearbox Electronic 2
MINI	R53	EWS Electronic immobilizer
MINI	R53	KOM Instrument cluster
MINI	R53	KOM2 additional instruments
MINI	R53	LEW Steering-angle sensor
MINI	R53	MRS Multiple Restraint System IV
MINI	R53	PDC Park Distance Control
MINI	R53	RAD Radio
MINI	R53	SHD Sliding/tilting sunroof
MINI	R53	ULF Universal charging and hands-free facility
MINI	R53	VID Video module
MINI	R53	ZKE Central body electronics BC1
MINI	R55	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control
MINI	R55	AHM Trailer module
MINI	R55	CA Comfort access system
MINI	R55	CAS Car Access System

Series	Model Series	Systems
MINI	R55	CCC-A Applications
MINI	R55	CCC-ANT Aerial tuner
MINI	R55	CCC-B0 User interface
MINI	R55	CCC-B0 User interface
MINI	R55	CCC-GW Gateway
MINI	R55	CVM Convertible top module
MINI	R55	DAB Digital tuner
MINI	R55	DME Motor Electronics
MINI	R55	EPS Electronic Power Steering
MINI	R55	FRM Footwell module
MINI	R55	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning
MINI	R55	INSTR Instrument cluster
MINI	R55	JBE Junction-box electronics
MINI	R55	PDC Park Distance Control
MINI	R55	SHD Sliding/tilting sunroof
MINI	R55	SZL Switch centre, steering column
MINI	R55	ULF-SBX Interface box
MINI	R55	ULF-SBX-H Interface box High
MINI	R56	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control
MINI	R56	AHM Trailer module
MINI	R56	CA Comfort access system
MINI	R56	CAS Car Access System
MINI	R56	CCC-A Applications
MINI	R56	CCC-ANT Aerial tuner
MINI	R56	CCC-B0 User interface
MINI	R56	CCC-B0 User interface
MINI	R56	CCC-GW Gateway
MINI	R56	CVM Convertible top module
MINI	R56	DAB Digital tuner
MINI	R56	DME Motor Electronics
MINI	R56	EPS Electronic Power Steering
MINI	R56	FRM Footwell module
MINI	R56	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning
MINI	R56	INSTR Instrument cluster
MINI	R56	JBE Junction-box electronics
MINI	R56	PDC Park Distance Control
MINI	R56	SHD Sliding/tilting sunroof
MINI	R56	SZL Switch centre, steering column
MINI	R56	ULF-SBX Interface box
MINI	R56	ULF-SBX-H Interface box High
MINI	R57	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control
MINI	R57	AHM Trailer module
MINI	R57	CA Comfort access system
MINI	R57	CAS Car Access System
MINI	R57	CCC-A Applications
MINI	R57	CCC-ANT Aerial tuner
MINI	R57	CCC-B0 User interface
MINI	R57	CCC-B0 User interface
MINI	R57	CCC-GW Gateway
MINI	R57	CVM Convertible top module
MINI	R57	DAB Digital tuner
MINI	R57	DME Motor Electronics

Series	Model Series	Systems
MINI	R57	EPS Electronic Power Steering
MINI	R57	FRM Footwell module
MINI	R57	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning
MINI	R57	INSTR Instrument cluster
MINI	R57	JBE Junction-box electronics
MINI	R57	PDC Park Distance Control
MINI	R57	SHD Sliding/tilting sunroof
MINI	R57	SZL Switch centre, steering column
MINI	R57	ULF-SBX Interface box
MINI	R57	ULF-SBX-H Interface box High
MINI	R58	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control
MINI	R58	AHM Trailer module
MINI	R58	CA Comfort access system
MINI	R58	CAS Car Access System
MINI	R58	CCC-A Applications
MINI	R58	CCC-ANT Aerial tuner
MINI	R58	CCC-B0 User interface
MINI	R58	CCC-B0 User interface
MINI	R58	CCC-GW Gateway
MINI	R58	CVM Convertible top module
MINI	R58	DAB Digital tuner
MINI	R58	DME Motor Electronics
MINI	R58	EPS Electronic Power Steering
MINI	R58	FRM Footwell module
MINI	R58	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning
MINI	R58	INSTR Instrument cluster
MINI	R58	JBE Junction-box electronics
MINI	R58	PDC Park Distance Control
MINI	R58	SHD Sliding/tilting sunroof
MINI	R58	SZL Switch centre, steering column
MINI	R58	ULF-SBX Interface box
MINI	R58	ULF-SBX-H Interface box High
MINI	R59	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control
MINI	R59	AHM Trailer module
MINI	R59	CA Comfort access system
MINI	R59	CAS Car Access System
MINI	R59	CCC-A Applications
MINI	R59	CCC-ANT Aerial tuner
MINI	R59	CCC-B0 User interface
MINI	R59	CCC-B0 User interface
MINI	R59	CCC-GW Gateway
MINI	R59	CVM Convertible top module
MINI	R59	DAB Digital tuner
MINI	R59	DME Motor Electronics
MINI	R59	EPS Electronic Power Steering
MINI	R59	FRM Footwell module
MINI	R59	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning
MINI	R59	INSTR Instrument cluster
MINI	R59	JBE Junction-box electronics
MINI	R59	PDC Park Distance Control
MINI	R59	SHD Sliding/tilting sunroof
MINI	R59	SZL Switch centre, steering column

Series	Model Series	Systems
MINI	R59	ULF-SBX Interface box
MINI	R59	ULF-SBX-H Interface box High
MINI	R60	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control
MINI	R60	AHM Trailer module
MINI	R60	CA Comfort access system
MINI	R60	CAS Car Access System
MINI	R60	CCC-A Applications
MINI	R60	CCC-ANT Aerial tuner
MINI	R60	CCC-B0 User interface
MINI	R60	CCC-B0 User interface
MINI	R60	CCC-GW Gateway
MINI	R60	CVM Convertible top module
MINI	R60	DAB Digital tuner
MINI	R60	DME Motor Electronics
MINI	R60	EPS Electronic Power Steering
MINI	R60	FRM Footwell module
MINI	R60	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning
MINI	R60	INSTR Instrument cluster
MINI	R60	JBE Junction-box electronics
MINI	R60	PDC Park Distance Control
MINI	R60	SHD Sliding/tilting sunroof
MINI	R60	SZL Switch centre, steering column
MINI	R60	ULF-SBX Interface box
MINI	R60	ULF-SBX-H Interface box High
MINI	R61	ABS/ASC/DSC Dynamic Stability Control
MINI	R61	AHM Trailer module
MINI	R61	CA Comfort access system
MINI	R61	CAS Car Access System
MINI	R61	CCC-A Applications
MINI	R61	CCC-ANT Aerial tuner
MINI	R61	CCC-B0 User interface
MINI	R61	CCC-B0 User interface
MINI	R61	CCC-GW Gateway
MINI	R61	CVM Convertible top module
MINI	R61	DAB Digital tuner
MINI	R61	DME Motor Electronics
MINI	R61	EPS Electronic Power Steering
MINI	R61	FRM Footwell module
MINI	R61	IHKA Integrated automatic heating/air conditioning
MINI	R61	INSTR Instrument cluster
MINI	R61	JBE Junction-box electronics
MINI	R61	PDC Park Distance Control
MINI	R61	SHD Sliding/tilting sunroof
MINI	R61	SZL Switch centre, steering column
MINI	R61	ULF-SBX Interface box
MINI	R61	ULF-SBX-H Interface box High