

Schärfgeräte der Firma Dianova

So geht's

Am besten legen Sie das Schärfgerät auf einen Tisch auf. Ziehen Sie die Klinge unter leichtem Druck im Winkel von ca. 20-25° über das Schärfgerät. Dabei am Griff beginnen und die Bewegung (zum Körper hin) in einem Zug bis zur Klingenspitze fortführen (siehe Pfeile). Bei sehr stumpfen Messern mit der groben Seite des Lapstones beginnen. Diesen Vorgang ca. 5 - 10 Mal wiederholen. Dann die Klingenseite wechseln und den Vorgang in entgegengesetzter Richtung (vom Körper weg) unter Beibehaltung des Winkels wiederholen.



So lange schärfen, bis eine Klingenseite einen durchgehenden Grat aufweist. Dann die feine Seite des Lapstones benutzen und wie vorher verfahren. Der Grat sollte zum Schluß mit einem etwas stumpferen Winkel mittels der feinen Seite unter Anwendung von ganz wenig Druck entfernt werden.



Bei Bedarf bitte Prospekt Schärfergeräte anfordern!