

Aufbau- und Einsatzanleitung

Lauf!Ball - das Original



Der Lauf!Ball darf nur ohne Schuhe betreten werden. Außerdem ist darauf zu achten, dass spitze Gegenstände (Schmuck, o.ä.) abgelegt werden.

Es muss immer ein Betreuer vor Ort sein. Im Falle eines Notfalls muss jederzeit eingegriffen werden können.

Einsatz auf der Wiese

Versichern Sie sich, dass auf der Lauffläche keine spitzen Gegenstände (z. B. Steine, Äste, Scherben, etc.) liegen. Achten Sie auf Wind. Ab Windstärke 4 in Böen müssen leere Bälle angeleint sein!!! Ab dieser Windstärke dürfen Kinder unter 30 Kilo nicht mehr in die Bälle. Ab Windstärke 5 in Böen muss der Betrieb eingestellt werden.

Es muss sichergestellt sein, dass der Ball nur auf ebener Fläche eingesetzt wird und zu

keiner Zeit die Möglichkeit besteht auf abschüssiges Gelände zu geraten.

Einsatz auf dem Wasser

Für den Einsatz auf Naturgewässern schließen wir jede Haftung aus. Nichtschwimmern ist der Einsatz auf dem Wasser nicht gestattet. Eventuell benötigen Sie ein Halteseil, das Sie vorher befestigen.

Unsere Ventile sind doppelte Ventile, schrauben Sie das gesamte Ventil inkl. Rückschlagventil raus, sonst läuft das Gebläse heiss!

Aufbau

Schauen Sie sich auch unser Aufbauvideo unter <http://www.laufball.de/bilder> an.

Packen Sie den Lauf!Ball aus und legen Sie ihn auf einer Wiese oder sauberen Fläche aus. Zur einfacheren Befüllung haben unsere Bälle 2 Ventile auf der jeweils gegenüberliegenden Seite. Achten Sie vor dem Befüllen darauf, dass das jeweilig andere noch verschlossen ist. Unsere Ventile sind **Doppelt**-Ventile, schrauben Sie das gesamte Ventil inkl. Rückschlagventil raus, sonst läuft das Gebläse heiss! Halten Sie den Schlauch des Gebläses rein und schalten Sie es an. Der Lauf!Ball ist voll, wenn Sie durch den Eingang schauen und auch der Boden innen rund ist und nicht mehr platt.

Ein- und Ausstieg:

Am einfachsten geht dies, wenn der Einsteiger die Arme hebt und in die Öffnung steckt und man den Lauf!Ball einfach über ihn rüber stülpt. So kann er einsteigen und allein loslaufen. Dies ist schonend für die Nähte des Balles und für den Helfer.

Aussteigen ist auch ganz einfach. Der Nutzer soll sich einfach in dem Ausstiegsloch auf den Boden stellen, die Arme heben und der Helfer rollt den Lauf!Ball weg. Im Wasser tauchen die Einsteiger meist raus.

Abbau

Schrauben Sie ein Ventil ganz auf, das andere Ventil bleibt verschlossen! Stecken Sie den Schlauch am Gebläse auf der anderen Seite an. Nun saugt das Gebläse ab. Stecken Sie den Schlauch des Gebläses in das Ventil und schalten Sie es an.

Bitte das **große Ventil ohne Rückschlagventil benutzen (Ventil komplett herausschrauben)**. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht das gegenüberliegende Material ansaugt und dadurch heißläuft.

Wenn Sie Platz sparen möchten auf dem Transport oder im Lager, saugen Sie den Ball fast luftleer und legen ihn zusammen. Dann saugen Sie ihn ganz Vakuum und schrauben das Ventil wieder auf. Der Ball muss trocken und vor UV-Licht geschützt aufbewahrt werden.

Ballpflege

Sie können Sie den Ball mit einem milden Spülmittel und einem nicht scheuernden Lappen einfach reinigen.

Inhalt Ihres Paketes:

Lauf!Ball
Reparaturmaterial
Kleber

Gebläse
Aufbauanleitung
Packsack